Parrot BEBOP 2 DRONE



Gebruikershandleiding



Index

Inleiding	4
Inhoud van de doos	4
Propellers vervangen	4
Batterij opladen	5
De batterij plaatsen	6
De Bebop 2 aan- en uitzetten	6
De app downloaden	6
Verbind een smartphone	6
De Bebop 2 updaten	8
Besturing	9
Besturingssysteem	9
De Bebop 2 kalibreren	10
Flat trim	10
GPS-signaal	10
Opstijgen	11
Verplaatsingen	11
Landen	14
Voorgeprogrammeerde figuren	14
Batterijniveau	14
Terug naar het vertrekpunt	14
Kaartmodus	16
Foto's en video's	17
De foto's of video's van de drone halen	18
Instellingen	20
Besturingsinstellingen	21
Vlieginstellingen	22
Opname-instellingen	22
Afbeeldingsinstellingen	24
Netwerkinstellingen	25
Motorinformatie	26
Informatie	27

Drone Academy	
Gebruikersaccount aanmaken	
Hoofdscherm	
Een drone opslaan	
Uw profiel beheren	
Openbare besturingen bekijken	
Vluchten bekijken en delen	
Bij problemen	31
Functionering van het lampje	
Reserveonderdelen	
Algemene informatie	
Voorzorgsmaatregelen voor gebruik en Onderhoud	
Waarschuwing voor het respect van de privacy	
Garantie	
Wi-Fi	
Batterij	
Wijzigingen	
Hoe dit product te recycleren	
Verklaring van overeenstemming	

Inleiding

Voor een betere leesbaarheid worden de iPhone®, l'iPad® een andere telefoons of tablets in deze gebruiksaanwijzing aangeduid met de term "smartphone".

Inhoud van de doos

Bebop 2	Batterij 2700Mah
Extra propellers (x 4)	Propellersleutel
Oplader	Elektrische adapter (x 4)
Laadkabel	USB-kabel / Micro-USB-kabel
Cache	Snelstartgids

Plaats het klepje op de lens van de camera met het elastiek tijdens het transport van de Bebop 2 om hem te beschermen.

Propellers vervangen

- 1. Verwijder de propellers met behulp van de sleutel.
- 2. De nieuwe propellers plaatsen:
 - De propellers met gat in het midden moeten worden geplaatst op de motoren met een as die uitsteekt (motoren rechtsvoor en linksachter);
 - De propellers zonder gat in het midden horen op de motoren zonder as die uitsteekt (motoren linksvoor en rechtsachter).
- 3. Draai de nieuwe propellers vast met de sleutel.



Batterij opladen

- 1. Selecteer de adapter die bij uw stopcontact past en steek hem in erin.
- 2. Leg de batterij aan de lader met behulp van de meegeleverde kabel.
- 3. Steek de lader in het stopcontact.

> Het lampje van de lader wordt rood om aan te geven dat het apparaat wordt opgeladen. Het lampje wordt groen zodra het opladen is voltooid. Het opladen van de batterij duurt ongeveer 55 minuten.

De batterij plaatsen

Schuif de batterij van de Bebop 2 totdat u een klik hoort. De lipje aan de achterkant van de batterij moet naar beneden wijzen (schema A).

Houd het lipje naar boven en schuif de batterij naar achteren om de batterij te verwijderen (schema B).



De Bebop 2 aan- en uitzetten.

Druk op de knop On/Off aan de achterkant van de Bebop 2 om hem aan- of uit te zetten.

> Tijdens het opstarten knippert het lampje van de knop On/Off. De Bebop geeft een geluidsignaal af. Als de Bebop 2 aan staat, blijft het lampje rood.



De app downloaden

Log in op de App StoreSM of op Google Play[™] en en download de gratis app FreeFlight 3.

Verbind een smartphone

- 1. Zet de Bebop 2 aan.
 - 2. Zoek op uw smartphone naar de beschikbare Wi-Fi-netwerken:
 - Selecteer Instellingen > Wi-Fi als u een iPhone of een iPad gebruikt.
 - Als u een Android[™] smartphone gebruikt, selecteert u Instellingen > Draadloos en netwerken > Wi-Fi.
- 3. Selecteer het netwerk Bebop2-xxxxx.

4. Wacht tot uw smartphone Wi-Fi-verbinding heeft met het netwerk van de Bebop 2. Als de verbinding is gelukt, verschijnt er over het algemeen een Wi-Fi-logo op het scherm van de smartphone.

5. Start de app FreeFlight 3.

> De verbinding tussen uw smartphone en de Bebop 2 komt automatisch tot stand.
 Kijk voor meer informatie bij het hoofdstuk <u>Netwerkinstellingen</u>.

De Bebop 2 updaten

Er zijn twee methodes om de Bebop 2 te updaten:

- Met de app (aanbevolen).
- Download het updatebestand via USB op onze website. Voor deze methode heeft u een computer nodig.

Besturing

De Handmatige modus is standaard geactiveerd. Ga naar <u>Besturingsinstellingen</u> om de modus te wijzigen.

- 1. Start de app FreeFlight 3 op uw tablet of smartphone.
- 2. Wacht op de verbinding tussen de Bebop 2 en uw smartphone.
- 3. Druk in de Vrije Vlucht-modus op Start om de Bebop 2 te besturen.
 - > Het besturingsscherm verschijnt. Het scherm is vergrendeld in landschapsformaat.

Besturingssysteem



4	Noodlanding	12	Hoogte
5	Voorgeprogrammeerde figuren	13	Afstand van de Bebop 2 ten opzichte van de smartphone
6	<u>Video-opname</u>	14	Opstijgen/Landen
7	Foto	15	<u>GPS-signaal</u>
8	<u>Kaartmodus</u>	16	<u>Batterijniveau</u> van de Bebop 2

De Bebop 2 kalibreren

Bij het eerste gebruik verschijnt een venster waarin om kalibrering van uw Bebop 2 wordt gevraagd.

- 1. Volg de instructies op het scherm.
- 2. Als u hiermee klaar bent, drukt u op **<**.

NB: U kunt uw Bebop 2 ook kalibreren als het koersbehoud u niet voldoende lijkt. Druk hiervoor op 🌣 en selecteer de Vlieginstellingen.

Flat trim

Gebruik de Flat Trim functie voor een vlakke opstijgplek. Start de functie Flat Trim iedere keer na het opladen van de batterij of als het koersbehoud van de Bebop 2 u niet voldoende lijkt.

- 1. Plaats de Bebop 2 op een vlak oppervlak.
- 2. Ga in de app FreeFlight 3 naar 🍄 > Vlieginstellingen.
- 3. Druk op Flat Trim.

GPS-signaal

Als u zich in een gebied zonder GPS-signaal bevindt, zal de positie van de Bebop 2 niet worden gedetecteerd.

Het icoon 😢 geeft aan dat de positie van de Bebop 2 niet is gedetecteerd.

Het icoon $\widehat{\mathscr{B}}$ geeft aan dat de positie van de Bebop 2 is gedetecteerd.

Wacht op het icoon \Im voordat u de Bebop 2 laat opstijgen om ervoor te zorgen dat het vertrek goed is geregistreerd.

Voor de laatst geregistreerde positie van de Bebop 2:

1. Start FreeFlight 3.

- 2. Ga naar = > Instellingen.
- 3. Druk op Details bekijken.
 - > De breedte- en lengtegraad van de Bebop 2 verschijnen.

Opstijgen

- 1. Plaats de Bebop 2 op een vlak en droog oppervlak in een lichte zone zonder obstakels.
- 2. Druk op Take Off.

> De Bebop 2 stijgt op en stabiliseert op ongeveer 1 m van de grond.

NB: Om ervoor te zorgen dat de vertrekpositie van de Bebop 2 juist wordt geregistreerd, moet u wachten tot het icoon **S** aan de onderkant van het scherm voor het opstijgen groen wordt.

Verplaatsingen





Houd de centrale knop ingedrukt en kantel de smartphone naar voren of naar achteren om de Bebop 2 naar voren of naar achteren te laten gaan.



Houd de centrale knop ingedrukt en kantel de smartphone naar links of naar rechts om de Bebop 2 naar links of naar rechts te laten gaan.



In Expertmodus

Dalen

Houd de middelste knop ingedrukt en kantel de smartphone om de Bebop 2 te besturen. Zie voor meer informatie <u>Verplaatsing in Normale modus</u>.

Rechter joystick



Verplaats • om de camera onafhankelijk van de positie van uw Bebop 2 te oriënteren.

Landen

Controleer of de Bebop 2 zich boven een plat en droog oppervlak zonder obstakels bevindt en druk op Landing om de Bebop 2 te laten landen.

Druk alleen in noodgevallen op Emergency. De motoren gaan uit en de Bebop 2 zal vallen, wat de hoogte van de drone ook zal zijn. In de meeste gevallen is een landing voldoende.

Voorgeprogrammeerde figuren

De Bebop 2 kan in vlucht figuren maken vanuit stationaire of bewegende positie.

- 1. Druk op het icoontje "looping" om het voorgeprogrammeerde figuur te wijzigen. standaard geactiveerd.
 - > De lijst met loopings verschijnt.



2. Tik 2 keer op het scherm van uw smartphone om het gekozen kunstje uit te voeren.

Batterijniveau

Het icoon $\boxed{-+}$ toont het batterijniveau van uw Bebop 2. De autonomie van uw Bebop 2 is ongeveer 25 minuten per batterij.

Als de batterij bijna leeg is, krijgt u een melding op het scherm van uw smartphone en het lampje van de knop On/Off Bebop 2 knippert twee keer en gaat uit.

NB: Het aantal uitgevoerde figuren kan de autonomie van de Bebop 2 beïnvloeden.

Terug naar het vertrekpunt

Om de functie Terugkeer naar het vertrekpunt te activeren, moet de Bebop 2 worden gekalibreerd en een GPS-signaal ontvangen.

Met de functie Terugkeer naar het vertrekpunt kunt u de Bebop 2 terug laten keren naar:

- de positie van het laatste startpunt.
- de positie van de smartphone als de Bebop 2 geen GPS-signaal heeft ontvangen.

NB: Om ervoor te zorgen dat de positie van uw smartphone wordt gelokaliseerd op de kaart, moet de app FreeFlight 3 toegang hebben tot de plaatsbepaling van uw smartphone.

- Geef toestemming voor de toegang in iOS via Instellingen > Privacy > Plaatsbepaling > FreeFlight 3 > Toegang plaatsbepaling toestaan.
- Geef toestemming voor de toegang in Android via Instellingen > Applicatiebeheer > FreeFlight 3 > Toestemmingen.

Kijk voor meer informatie in de gebruiksaanwijzing van uw smartphone.

Om de Bebop 2 naar het vertrekpunt te laten terugkeren, drukt u op 🙆.

> De knop wordt groen en de Bebop 2 keert in een rechte lijn terug naar de startpositie. Als hij terug is op de startpositie, stabiliseert de Bebop 2 op 2 meter van de grond.

Let op: de terugvlucht van de Bebop 2 is in een rechte lijn. De Bebop 2 kan in botsing komen met alle obstakels op de route.



U kunt de besturing van de Bebop 2 weer overnemen zodra hij weer terugkomt naar het vertrekpunt.

Als de Bebop 2 op minder dan 20 meter van de grond is, stijgt hij automatisch naar 20 meter voordat hij naar het vertrekpunt vertrekt en zo ieder obstakel te vermijden.

Als de verbinding tussen uw smartphone en de Bebop 2 verloren is gegaan, komt de Bebop 2 na een bepaalde tijd terug naar het vertrekpunt. Ga in de app FreeFlight 3 naar Instellingen > Navigation en voer de gewenste terugkeertijd in om de timelapse te bepalen.

Kaartmodus

Tijdens de vlucht kunt u de positie van uw Bebop 2 volgen op een kaart in plaats van op de videoretour van de camera.

Voordat u de kaartmodus activeert:

- Laad een kaart vooraf als u de Bebop 2 bestuurt in een zone zonder internetverbinding of als de internetverbinding tijdens de besturing verloren gaat. De Bebop 2 zal altijd op de kaart staan.
- Wacht op de detectie van de GPS-positie van de Bebop 2. Het icoon SC onderaan het scherm wordt groen als de positie van de Bebop 2 is gedetecteerd.

Kaart vooraf laden

Wij raden u aan niet via Wifi te verbinden met uw Bebop 2. Sommige smartphones staan een Wifi-verbinding tussen de Bebop 2 en internet op uw 3G/4G-verbinding.

- 1. Open het hoofdscherm van de app FreeFlight 3.
- 2. Ga naar = > Instellingen.
- 3. Druk op Voorladen van de kaart.

>De kaart verschijnt. Het blauwe puntje toont de positie van uw smartphone.

NB: Om ervoor te zorgen dat uw smartphone op de kaart kan worden gelokaliseerd, moet de app FreeFlight 3 toegang hebben tot de plaatsbepaling van uw smartphone. Geef toestemming voor de toegang in iOS via Instellingen > Privacy > Plaatsbepaling > FreeFlight 3 > Toegang plaatsbepaling toestaan. Geef toestemming voor de toegang in Android via Instellingen > Applicatiebeheer > FreeFlight 3 > Toestemmingen.

4. Zoom op uw vliegzone. Als u zich in de vliegzone bevindt, drukt u op Positie centreren en op zoom.



- 5. Druk op Voorladen.
- 6. Druk op $\boldsymbol{<}$ als het vooraf laden is afgerond om terug te keren naar het vorige scherm.

Kaartmodus activeren

Log in op uw Bebop 2 en druk in het hoofdscherm op 🌋



Het icoon geeft de positie van uw smartphone weer. Het icoon geeft de positie van de Bebop 2 weer. Druk opnieuw op om terug te keren naar de videomodus.

Foto's en video's

NB: Het objectief van uw camera zit op de voorkant van uw Bebop 2. De camera onder uw Bebop 2 dient alleen ter stabilisatie.

De Bebop 2 kan worden gebruikt in foto- of videomodus. De videomodus is standaard geactiveerd. Kijk voor meer informatie bij <u>Opname-instellingen</u>.

De camera De kanteling van de camera onafhankelijk van de positie van de Bebop 2

oriënteren controleren:

- In de modus Normaal en de modus Handmatig: veeg twee vingers over het scherm in de gewenste richting van de oriëntatie. *NB:* De verticale oriëntatiebesturingen zijn omgedraaid. Als u met uw vingers naar de bovenkant van het scherm veegt, zal de camera naar beneden kantelen. Als u met uw vingers naar de onderkant van het scherm veegt, zal de camera naar boven kantelen.
- In de modus Expert: Laat de knop glijden in de gewenste oriëntatierichting.

Om de camera weer te centreren druk u twee keer met twee vingers kort op het midden van het scherm.

Een foto nemenDruk op 🗖.

Het geheugen van uw Bebop 2 heeft een capaciteit van 8GB. Het maximum aantal opgeslagen foto's is afhankelijk van het gekozen formaat. Selecteer het formaat van de foto's in <u>Opname-instellingen</u>. Als het geheugen van de Bebop 2 vol is, kunt u geen foto's meer nemen.

NB: Voor een goede kwaliteit foto's moet u de Bebop 2 in fotomodus zetten. Ga hiervoor naar <u>Opname-instellingen</u>.

Een videoDe opname start automatisch als u op Take off drukt . Het icoonmakenknippert tijdens het opnemen van de video.

Druk op \bigcirc om de opname te stoppen. Druk op \bigcirc om een nieuwe video op te nemen. De video-opname stopt automatisch na 25 minuten.

NB: U kunt geen video-opnames maken als de Bebop 2 in Timelapsemodus staat. Kijk bij de <u>Opname-instellingen</u> om de Timelapsemodus uit te schakelen.

De foto's of video's van de drone halen

Er zijn twee manieren om de foto's en video's gemaakt met de Bebop 2 overzetten:

- Op uw smartphone met de app Bebop 2.
- Op uw computer, via een USB-kabel/micro-USB-kabel (meegeleverd).

De foto's of video's op de smartphone zetten

Om de foto's en/of video's over te zetten met de app FreeFlight 3:

- 1. Zet uw Bebop 2 aan en verbind hem via Wifi met uw smartphone.
- 2. Start op uw smartphone de app FreeFlight 3 en ga naar = > Intern geheugen.

> De lijst van opgeslagen foto's en video's in het interne geheugen van de Bebop 2 verschijnt.

3. Selecteer een of meer foto's en/of video's.

4. Druk op Overdracht om de foto's en video's op uw smartphone te krijgen of druk op Verwijderen.

> Als u geselecteerde foto's en video's overzet, verschijnt er een pop-up waarin wordt gevraagd of u ze uit het interne geheugen van de Bebop 2 wilt verwijderen.

De foto's of video's op de computer zetten

• Op Windows:

1. Verbind de Bebop 2 via de USB-kabel/Micro-USB-kabel (meegeleverd).



2. Zet de Bebop 2 aan.

> Uw computer detecteert de Bebop 2 automatisch. Wacht tot het einde van de installatie van de besturingen en de verschijning van een pop-up die lijkt op die hieronder.



Het aspect, de inhoud en de plaats van dit bericht is afhankelijk van uw besturingssysteem.

- 3. Open de map alsof het uw USB-stick betreft.
 - > U kunt de foto's en video's naar uw computer kopiëren.

• Op Mac:

3. Verbind de Bebop 2 via de USB-kabel/Micro-USB-kabel (meegeleverd).



4. Zet de Bebop 2 aan.

> Uw computer detecteert automatisch uw Bebop 2 en de Foto app opent. U kunt de foto's en video's naar uw computer kopiëren.

Instellingen

Druk in de app FreeFlight 3 op 🌣 om naar de instellingen van de Bebop 2 te gaan. Spring van het ene scherm naar het andere door op het scherm met uw vinger naar links of naar rechts te vegen.

Druk op een willekeurig moment op \bigcirc om terug te gaan naar de standaardconfiguratie. Hiermee kunt u alle gemaakte wijzigingen en foto's en video's die zijn opgeslagen in het interne geheugen van de Bebop 2 weer verwijderen.

NB: U kunt ook teruggaan naar de standaardinstellingen zonder de app hiervoor te gebruiken. Zet de Bebop 2 hiervoor aan en druk 10 seconden op de knop On/Off.

Besturingsinstellingen



Handvatten omgedraaid	Draai de besturingselementen op uw smartphone om.		
	NB: Deze instelling is van invloed op de versnelling. Als de hoek groot is, maakt de Bebop 2 sneller snelheid.		
	kleiner de hoek van deBebop 2 is.		
	groter de hoek van de Bebop 2 is. Hoe lager de waarde, hoe		
	naar voren of naar achteren vliegt. Hoe hoger de waarde, hoe		
Maximum kanteling	Bepaal de maximale kantelingshoek van de Bebop 2 terwijl hij		

U kunt kiezen tussen drie besturingsmodi: Handmatig (standaard), Normaal of Expert. Kijk in de rubriek Verplaatsing voor meer informatie over de drie modi.

Vlieginstellingen



Kalibreren	Kalibreer de Bebop 2 als u vindt dat het koersbehoud
	onvoldoende is.
Flat Trim	Gebruik deze optie na elke keer dat u de batterij opgeladen
	heeft of als het koersbehoud van de Bebop 2 niet voldoende
	lijkt. Kijk voor meer informatie in de rubriek <mark>Flat Trim</mark> .
Maximum vertica	eBepaal de maximumsnelheid van de Bebop 2 terwijl u hem
snelheid	laat opstijgen.
Maximum draaisnelheid	Bepaal de maximumsnelheid van de Bebop 2 terwijl u hem
	laat vliegen.

Opname-instellingen

De Bebop 2 is voorzien van een Fisheye-camera, waarmee opnames onder een grote hoek kunnen worden gemaakt.

NB: Het objectief van de camera bevindt zich op de voorkant van de Bebop 2. De camera onder de Bebop 2 dient alleen ter stabilisatie.



Fotomodus	Fotofunctie activeren.
Videomodus	Videofunctie activeren. Deze modus is standaard
	ingeschakeld.
DNG	Selecteer dit afbeeldingsformaat om foto's met een hoge
	resolutie te nemen.
JPEG	Selecteer dit afbeeldingsformaat met een gemiddelde
	resolutie te nemen.
JPEG 180°	Selecteer dit afbeeldingsformaat om het Fisheye-effect van uw
	camera op de foto's te behouden.
	NB: Bij dit afbeeldingsformaat gaan de metagegevens van de
	afbeelding verloren.
Timelapsemodus	De burstmodus van de fotocamera activeren:
	1. Selecteer de Timelapsemodus.
	 Kies de interval tussen elke foto door met uw vinger over de selectiecirkel te glijden. Als u bijvoorbeeld 10 kiest, zal de Bebop 2 iedere 10 seconden een foto nemen.
	NB: Met de Bebop 2 kunt u geen video-opnames maken.
	NB: Als de optie DNG is geactiveerd, kunnen er in Timelapsemodus minimaal iedere 10 seconden een foto worden gemaakt. Als de JPEG -optie is geactiveerd kunnen er in Timelapsemodus om de minimaal 8 seconden foto's worden genomen.
Anti-glinstermodus	Verwijder het glinstereffect van de video. Selecteer de frequentie die overeenkomt met de elektrische frequentie in

uw land. Als u op Auto drukt, zal de frequentieband worden geselecteerd aan de hand van het land dat op het scherm <u>Netwerkinstellingen</u> wordt weergegeven.

Afbeeldingsinstellingen



0	Stel het contrast van de afbeelding in.
	Stel de expositie van de afbeelding in.

Pas de witbalans aan aan uw omgeving met de volgende knoppen:

AWB	automatisch
0	zonnige omgeving buiten
\bigtriangleup	bewolkte omgeving buiten
	neonlichten binnen
-`Ų́-	gloeilampen binnen

Netwerkinstellingen



Productnaam	Wijzig de netwerknaam van uw Bebop 2:
	1. Wijzig de naam van uw Bebop 2 in het veld Productnaam.
	2. Start uw Bebop 2 opnieuw op.
	NB: De naam van de Bebop 2 mag alleen uit letters, cijfers en
	underscores ("_") bestaan. De naam mag niet langer zijn dan
	32 tekens.
Landkeuze	Selecteer het land waar u bent.
Soort Wifi	Verbind de Bebop 2 met Wifi-band 2.4 GHz of 5 GHz.
	 Met de 2.4 GHz Wifi-band kan het bereik van het Wifi- signaal worden vergroot. Vooral in stedelijke gebieden zitten hier veel meer mensen op dan op 5 GHz.
	 Met de Wifiband 5 GHz krijgt u een betere verbinding tussen de Bebop 2 en uw smartphone. Controleer in de gebruiksaanwijzing van uw smartphone of deze geschikt is voor de verbinding via Wifiband 5 GHz. Als dat niet het geval is, gebruik dan alleen de Wifi-band 2.4 GHz. Om de Wifi-band handmatig te wijzigen (2.4 GHz of 5 GHz),
	zonder de app FreeFlight 3te gebruiken, drukt u 5 seconden op
	de knop On/Off van de Bebop 2.
	NB: Het diagram aan de onderkant van het scherm geeft de
	drukte op de Wifibanden aan. De rode bogen staan voor zeer
	drukke kanalen. De groene bogen staan voor zeer rustige
	kanalen. De kanalen zonder boog zijn vrij en dienen bij
	voorkeur te worden gebruikt.

Informeer u voordat u uw Bebop 2 gaat besturen over de gebruikersrestricties van de Wififrequenties in uw vlieggebied. Sommige frequenties zijn mogelijk beperkt of verboden. Door het land te selecteren en de optie Buiten te activeren, kunnen de Wifi-instellingen worden aangepast zodat ze voldoen aan de in het geselecteerde land geldende wetgeving. Afhankelijk van deze wetgeving zijn sommige kanalen wellicht niet toegestaan. In sommige landen is het gebruik van de Wifi-band 5 GHz voor de Buitenmodus verboden.

In automatische modus selecteert de FreeFlight 3 automatisch een kanaal aan de hand van het land, de modus (buiten of binnen), de Wifi-band en de drukte op de kanalen. Als u een probleem heeft met de kwaliteit van de Wifi-verbinding:

- 1. Selecteer de modus Handmatig.
- 2. Selecteer een kanaal uit het menu of druk direct op een toegangspunt in het diagram.Gebruik bij voorkeur een rustig kanaal (groen) of een vrij kanaal (zonder boog).

Motorinformatie

	MOTORZOK	Ű
- Lar		
SOFTWARE	4.2.R.4	
FLIGHTS	12 00:00:02	
TOTAL FLIGHT TIME	00:07:49	
LAST ERROR		

Motorinformatie

- Staat van de motoren
- Softwareversie
- Aantal uitgevoerde vluchten met de Bebop 2
- Datum laatste vlucht
- Totale vliegtijd
- Datum laatste fout

Informatie



Informatie	 De versie van de app FreeFlight 3 die op uw smartphone is geïnstalleerd
	 De geïnstalleerde firmwareversie op uw Bebop 2
	 De hardwareversie van uw Bebop 2
	• De FW-versie van de GPS

Drone Academy

NB: Voor de toegang tot de Drone Academy heeft u een internetverbinding nodig.

Om de Drone Academy te starten:

- 1. Start de app FreeFlight 3.
- 2. Druk op Drone Academy.

Gebruikersaccount aanmaken

- 1. Druk op Nu inschrijven.
- 2. Geef een gebruikersnaam, een wachtwoord en een e-mailadres op.
- 3. Druk op Opslaan.

Hoofdscherm



Nr.	Omschrijving
1	Teruggaan naar het hoofdscherm van de app FreeFlight 3
2	Vliegkaart bekijken
3	Naar uw lijst drones
4	Naar uw lijst besturingen
5	Profiel wijzigen en uitloggen
6	Drone Academy uitnodiging versturen

Een drone opslaan

Druk op Mijn drones om uw Bebop 2 op te slaan.

Bij de eerste verbinding tussen uw smartphone en uw Bebop 2 vraagt een pop-up of u uw Bebop 2 in de Drone Academy wilt opslaan.

Uw profiel beheren

- 1. Druk op het tabblad Profiel.
- 2. Druk op 🍄 en op Bewerken.
- 3. Veeg de schermen naar links. U kunt:
 - uw persoonlijke informatie aanvullen
 - een foto toevoegen
 - inloggen op sociale netwerken
 - uw privétoegang tot vluchten standaard instellen
 - uw account verwijderen

Openbare besturingen bekijken

- 1. Druk op Kaart.
- 2. Druk op ^(C) om de vluchten te zoeken onder:
 - Uw besturingen of besturingen van anderen
 - Het bestandstype (foto's en video's)

Druk op $^{\bigcirc}$ om de vluchten per bestuurder of per plaats te zoeken.

Vluchten bekijken en delen

1. Druk op Mijn besturingen.

> Uw lijst met vluchten wordt weergegeven. U kunt hem sorteren op datum, rang of type.

- 2. Druk op de vlucht die u wilt delen.
- 3. Druk op Public om de vlucht te delen. U kunt ook:
 - Druk op de sterren om de vlucht te evalueren;
 - Druk op de tabbladen onderaan het scherm om de vluchtgegevens te bekijken (GPS-route, batterijen, hoogte...).

Bij problemen

Functionering van het lampje.



Gedrag	Betekenis
Niet-knipperend rood	Bezig met opstarten van de Bebop 2.
Langzaam knipperend rood	Er is geen probleem.
Snel knipperend rood	 Er is een fout met een motor gedetecteerd. Om te bepalen welke motor defect is: 1. Druk in de FreeFlight 3 app op Start. 2. Ga naar > Motorinformatie. > Op het scherm verschijnt welke motor
	beschadigd is. 3. Controleer of niets de motor blokkeert.

Reserveonderdelen

U kunt de losse onderdelen van de Bebop 2 kopen in onze <u>online winkel</u>.

Bekijk de tutorials op onze <u>helppagina</u> voor meer informatie over de montage van de losse onderdelen.

Algemene informatie

De Bebop 2 dient volgens de geldende regels met betrekking tot burgerluchtvaart van ieder land en in geschikte gebieden, waarbij de veiligheid van personen, dieren en goederen dient te worden gewaarborgd.

Voordat u uw Bebop 2 laat vliegen, dient u de lokale regels voor lokale burgerluchtvaart te controleren.

Voorzorgsmaatregelen voor gebruik en Onderhoud

De maximum duur van de video-opname is 29 minuten. De Bebop 2 is niet geschikt voor kinderen jonger dan 14 jaar.

De Bebop 2 is een luchtmodel voor recreatieve en vrijetijdsdoeleinden. De bestuurder moet te allen tijde de Bebop 2 in het zicht houden en de vliegroute controleren.

De Bebop 2 moet worden gebruikt met inachtneming van de in het land waar u bent geldende regels voor burgerluchtvaart. De plaatsen van gebruik moeten geschikt zijn voor de vluchten, om de veiligheid van mensen, dieren en dingen continu te waarborgen.

Het gebruik van de Bebop 2 op bepaalde openbare plaatsen (bijv: station, vliegveld...) of op de openbare weg is in sommige gevallen niet toegestaan.

De propellers van een vliegende Bebop 2 kunnen mensen of dingen beschadigen. Raak de Bebop 2 in vlucht niet aan. Wacht tot de propellers helemaal stil staan voordat u de Bebop 2 vastpakt.

Gebruik alleen de accessoires die zijn genoemd door de bouwer.

Als er zand of stof in de Bebop 2 komt, kan deze niet meer goed werken of onherstelbaar beschadigd raken.

Gebruik de Bebop 2 niet onder slechte weersomstandigheden (regen, stevige wind, sneeuw) of onder omstandigheden waarin het zicht slecht is (nacht).

Houdt de Bebop 2 weg van hoogspanning, gebouwen of andere potentieel gevaarlijke zones.

Gebruik dit apparaat niet in de buurt van vochtige substanties. Zet de Bebop 2 niet op het water of een vochtig oppervlak, want dit kan hem onherstelbaar beschadigen.

Voorkom dat de Bebop 2 te maken krijgt met te grote hoogteverschillen.

Laat de Bebop 2 niet in de zon.

Inslikkingsgevaar van kleine onderdelen. De verpakkingen maken geen deel uit van het product en dienen voor het gebruik te worden weggegooid.

Waarschuwing voor het respect van de privacy

Het opnemen en verspreiden van de stem van een persoon zonder zijn of haar toestemming kan een geval van privacyschending zijn waarvoor u aansprakelijk kan worden gesteld. Vraag voordat u iemand filmt of zijn of haar stem opneemt toestemming aan de personen, met name als u de opnames wilt behouden en/of op internet wilt plaatsen. Verspreid geen denigrerende afbeeldingen of geluidsfragmenten die de reputatie of waardigheid van een persoon kunnen aantasten.

Garantie

Om de garantievoorwaarden te lezen, verwijzen wij u naar de Algemene Verkoopvoorwaarden van de verkoper waar u de Bebop 2 heeft gekocht.

Wi-Fi

Informeer u voordat u uw Bebop 2 gaat besturen over de gebruikersrestricties van de Wififrequenties in uw vlieggebied. Sommige frequenties zijn mogelijk beperkt of verboden. In sommige landen is bijvoorbeeld het gebruik van de WiFi-band 5 GHz buiten verboden.

Batterij

Lees de instructies bij deze batterij volledig door.

Wanneer u deze instructies niet in acht neemt, kan de batterij en de behuizing permanent beschadigd raken en blessures veroorzaken. Gebruik nooit een andere batterij dan een goedgekeurde LiPo. Gebruik altijd een lader met een LiPo-cel balansregelaar of een LiPocel balansregelaar. Wij raden u aan geen andere lader te gebruiken dan het exemplaar dat bij het product hoort. Laad nooit langzaam op en gebruik nooit een spanning van minder dan 2.5 V per cel. De temperatuur van de batterij mag nooit hoger worden dan 60 °C (140 ° F). Haal de bekabeling van de behuizing nooit uit elkaar en prik de cellen nooit door. Laat hem nooit op brandbaar materiaal liggen en laad hem nooit zonder toezicht op. Altijd opladen op een plek ver weg van vuur. Let erop dat de uitgangsspanning overeenkomt met de batterijspanning. Altijd buiten bereik van kinderen houden.

Wijzigingen

De uitleg en specificaties in deze gebruiksaanwijzing hebben slechts een informatieve functie en kunnen zonder voorafgaande berichtgeving worden gewijzigd. Deze informatie was correct toen deze werd gedrukt en wij hebben tijdens het schrijven alles in het werk gesteld om u de meest complete informatie te verschaffen. Echter, Parrot S.A. kan niet direct of indirect verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele schade of accidenteel gegevensverlies als gevolg van een fout of weglating in dit document. Parrot S.A. Behoudt het recht om het product of de gebruiksaanwijzing te wijzigen of te verbeteren zonder beperking of enige berichtgeving aan de gebruiker. Als gevolg van de inzet van Parrot S.A. ter verbetering van onze producten, kan het zijn dat het product dat u heeft gekocht licht afwijkt van het product dat in deze gebruiksaanwijzing wordt beschreven. In dat gevl vindt u eventueel een nieuwe versie van de gebruiksaanwijzing in elektronisch formaat op de website www.parrot.com.

Hoe dit product te recycleren

Het symbool op het product of de documentatie geeft aan dat het product aan het einde van de levensduur niet weggegooid mag worden met het gewone huisvuil. Ongecontroleerde afvoer van afval kan het milieu of de gezondheid schaden. Scheid dit afval daarom van andere afvalsoorten en recycleer het op verantwoorde wijze. Zo draagt u bij tot duurzaam hergebruik van grondstoffen. Particulieren worden verzocht contact op te nemen met de verkoper die hen het product verkocht heeft of bij de gemeente inlichtingen in te winnen over hoe en waar ze dit product zo kunnen afvoeren dat het op milieuvriendelijke wijze kan worden hergebruikt. Bedrijven worden verzocht contact op te nemen met hun leveranciers en de voorwaarden in het verkoopcontract te raadplegen. Het product mag niet samen met ander commercieel afval worden weggegooid.

Verklaring van overeenstemming

Parrot Drones SAS, 174 quai de Jemmapes, 75010 Parijs, Frankrijk, verklaart geheel op eigen verantwoordelijkheid dat het product zoals beschreven in de onderhavige gebruikershandleiding voldoet aan de technische normen EN 301489-17, EN 300328, EN 71-, EN 71-3, EN 62115 volgens de bepalingen van richtlijn R&TTE 1999/5/EG en richtlijn 2001/95/EG met betrekking tot de algemene productveiligheid.

http://www.parrot.com/ce/?bebop-drone

(€

Geregistreerde merken

Parrot, Zik evenals het Parrot-logo zijn merken van Parrot SA.

iPad en iPhone zijn merken van Apple Inc., opgenomen in de Verenigde Staten en andere landen. App Store is een merk van Apple Inc. Google Play en Android zijn merken van Google Inc.

Wi-Fi[®] is een door Wi-Fi Alliance[®] gedeponeerd handelsmerk.

Alle andere merken die in deze handleiding vermeld staan, zijn eigendom van de respectievelijke eigenaren.